

# LED200W影视灯 YG-P006

## 1. DMX512 通道说明(A2ch)

序号	功能	说明
第 1 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	频闪	频闪，由慢到快

## 2. DMX512 通道说明(b2ch)

序号	功能	说明
第 1 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	功能选择	0—20 空； 21—200 爆闪与爆闪速度； 201—240 声控频闪； 241—255：声控爆闪

## 3. DMX512 通道说明(1ch)

序号	功能	说明
第 1 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮

## 4. DMX512 通道说明(3ch)

序号	功能	说明
第 1 通道	W 调光	W 调光，线性调光，由暗到亮
第 2 通道	频闪	频闪，由慢到快
第 3 通道	脉变功能	0—20 空； 21—255 脉变与脉变速度